

Montering av sentralstøvsuger

Publisert 12.02.2010 11:21

Montering av sentralstøvsuger

Image of Generell_info_om_montering

Skissen viser en normal installasjon for enkel selvmontering, ca. 6-8 timer. Sugesentralen er her plassert i en bod, og rørene er lagt frem til en sugekontakt på veggen utenfor boden. Kontakten dekker hele 1. etasje, inntil 200m². Røret føres opp gjennom taket, og ender i en gulvkontakt for 2. etasje.

Utblåsing av bruksluften fra sugesentralen føres ut gjennom rør med støydemper. På ytterveggen er det en klaffventil, som åpner seg automatisk ved støvsuging.

FOMA rørpakke inneholder alle deler for en komplett installasjon med 2, alternativt 3 sugekontakter. Kontaktene finnes i ulike utførelser som matcher interiøret. Standard er hvit plast.

All montering kan gjøres uten krav til autorisasjon eller fagbrev.

MONTERINGSVIDEO AV FOMA-SENTRALSTØVSUGER FINNER DU HER

Trenger du hjelp til montering eller ønsker en installasjon: **KONTAKT OSS**